

# Luftdurchlässe

Industrieluftdurchlass LDA

## ► Montage- und Betriebsanleitung

Diese Anleitung für zukünftige Verwendung sorgfältig aufbewahren!

Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!

Kampmann GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 128–130  
49811 Lingen (Ems)

**T** +49 591 7108-0

**F** +49 591 7108-300

**E** [info@kampmann.de](mailto:info@kampmann.de)

**W** [www.kampmann.de](http://www.kampmann.de)

<b>1 Allgemeines</b>	
1.1 Informationen zu dieser Anleitung.....	4
1.2 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise.....	4
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
1.4 Sachwidrige Verwendung.....	7
1.5 Rechtliche Hinweise, Copyrights.....	8
1.6 Gewährleistung, Garantie und Haftung.....	8
1.7 Versions- und Ausgabestand dieser Betriebsanleitung.....	8
1.8 Herstelleradresse.....	8
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	
2.1 Wichtige Informationen.....	9
2.2 Sicherheitsbewußtes Arbeiten.....	9
2.3 Personalauswahl- und Qualifikation.....	12
2.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers.....	12
2.5 Hinweise auf besondere Gefahrenarten.....	14
2.6 Vorbeugender Brandschutz.....	15
2.7 Sauberkeit.....	16
<b>3 Technische Beschreibung Luftdurchlass Serie LDA</b>	
3.1 Allgemeiner konstruktiver Aufbau.....	17
3.2 Allgemeine Produkt- und Funktionsbeschreibung.....	18
3.3 Ausführungsvarianten / Verstellmöglichkeiten des Drallschaufeleinsatzes.....	19
3.4 Abmessungen.....	23
<b>4 Transport, Lagerung und Zwischenlagerung</b>	
4.1 Sicherheitshinweise für den Transport.....	25
4.2 Transport.....	26
4.3 Verpackung.....	27
4.4 Transportinspektion.....	27
4.5 Lagerung und Zwischenlagerung.....	27
<b>5 Montage und Gebäudeinstallation</b>	
5.1 Grundsätzliche Sicherheitshinweise zur Montage und Installation.....	28
5.2 Montage- und Installationshinweise.....	29
5.3 Sicherheitsüberprüfung nach erfolgter Montage und vor Inbetriebnahme.....	31
5.4 Anleitung zum Austausch des Luftleitelements.....	32
<b>6 Wartung und Instandhaltung</b>	
<b>7 Fehlersuche und Störungsbeseitigung</b>	
<b>8 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung</b>	
8.1 Entsorgung.....	39
<b>9 Anhang</b>	
9.1 Technisches Datenblatt Stellantrieb für Typ LDA.....	40
9.2 Montageanleitung Stellantrieb für Typ LDA.....	47
9.3 Konformitätserklärung Stellantrieb für Typ LDA.....	49
<b>10 Konformitätserklärung</b>	<b>50</b>

# 1 Allgemeines

## 1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit den Luftdurchlässen. Die Anleitung ist Bestandteil der Luftdurchlässe und muss in unmittelbarer Nähe der Luftdurchlässe für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich der Luftdurchlässe.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Die vorliegende Anleitung beinhaltet erforderliche Informationen für die Luftdurchlässe der Typen LDA.

## 1.2 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden, Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln.



### GEFAHR !

Kennzeichnet eine **unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko** für das Leben und die Gesundheit von Personen.

→ **Nichtbeachtung dieses Hinweises kann Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.**



### WARNUNG !

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko für das Leben und die Gesundheit von Personen.

→ **Nichtbeachtung dieses Hinweises kann Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.**



### VORSICHT !

Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko oder eine möglicherweise gefährliche Situation.

→ **Nichtbeachtung dieses Hinweises kann leichte oder mittlere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

### 1.2.1 Tipps und Empfehlungen



#### HINWEIS !

Gibt Tipps und wertvolle Informationen für den Anwender für den sachgerechten Umgang mit den Luftdurchlässen.

→ **Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Störungen führen oder Auswirkungen auf die Umgebung haben.**

### 1.2.2 Besondere Sicherheitshinweise

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:



#### GEFAHR !

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort kennzeichnet Gefährdungen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

### 1.2.3 Zeichen in dieser Anleitung

Für die Kennzeichnung von Handlungsanweisungen, Ergebnisbeschreibungen, Aufzählungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende Zeichen und Hervorhebungen verwendet:

- Kennzeichnet Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen.
- ⇨ Kennzeichnet einen Zustand oder eine automatische Abfolge als Ergebnis eines Handlungsschritts.
- Kennzeichnet Aufzählungen und Listeneinträge ohne festgelegte Reihenfolge.
- ☞ „Zeichen in dieser Anleitung“ auf Seite 10 Kennzeichnet Verweise auf Kapitel dieser Anleitung.

### 1.2.4 Sonstige in dieser Anleitung verwendeten Symbole:



= Heizfall



= Kühlfall

## 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Industrieluftdurchlässe des Typs LDA sind nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und gefertigt.

Wenn die Produkte nicht sachgemäß installiert und in Betrieb genommen werden, kann es jedoch zu Gefahren oder Beeinträchtigungen für Personen und Geräte kommen.

Die Luftdurchlässe der Serie LDA sind ausschließlich zur Einbringung und Verteilung von vorkonditionierter Zuluft in klimatisierten Räumen (z. B. Lackier- und Industriehallen) bestimmt. Dabei wird mittels eines verstellbaren Drallschaufeleinsatzes, die vom Lüftungssystem einströmende und aufbereitete Zuluft gezielt und den Erfordernissen entsprechend umgelenkt und über den Luftauslaß dem Raum zug- und verlustfrei zugeführt.

In Konstruktion, Fertigung und Materialauswahl sind LDA-Luftdurchlässe für den Einsatz und Betrieb unter normalen mitteleuropäischen Verhältnissen (Umgebungstemperaturen von 5 bis 45°C und eine relative Luftfeuchtigkeit bis 85 %) und in Räumen mit normaler Staubbelastung ausgelegt.



**VORSICHT !**

Ein **Einsatz in Feuchträumen (z. B. Schwimmbäder) oder außerhalb von geschlossenen Gebäuden** ist nicht vorgesehen und **nicht zulässig**.  
→ **Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu vermehrter Korrosion führen.**

Bei Versand, Transport, Lagerung und der Gebäudeinstallation der Produkte sind die Luftdurchlässe gegen Feuchtigkeit zu schützen. Im Falle einer längeren Lagerung der Luftdurchlässe müssen geeignete Korrosionsschutzmaßnahmen ergriffen werden.

Luftdurchlässe sind für die Montage und den Betrieb in Mitgliedsstaaten der europäischen Gemeinschaft konstruiert und vorgesehen.



**HINWEIS !**

Bitte beachten sie: Wenn die Produkte **außerhalb der europäischen Gemeinschaft** betrieben werden, **müssen** in Abhängigkeit vom Einsatzland **gegebenenfalls andere Normen, gesetzliche Bestimmungen und Regelwerke eingehalten werden** (z.B. länderspezifische Baurichtlinien, elektrischen Normen wie UL-Norm, CSA-Norm, etc.).  
**Im Zweifelsfall ist der Einsatz mit dem Hersteller abzustimmen.**



**GEFAHR !**

Eine **anderweitige, abweichende oder darüber hinausgehende Benutzung der Luftdurchlässe ist verboten und gilt als sachwidrige Verwendung!**  
→ **Nichtbeachtung dieses Hinweises kann Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.**

Für Schäden, die aus einer sachwidrigen Verwendung resultieren, haftet allein der Betreiber des Geräts.



**WARNUNG !**

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch: das **Durchlesen dieser Betriebsanleitung** und die **Beachtung sämtlicher** hierin **angegebenen Informationen, insbesondere** der **Sicherheits- und Montagehinweise** sowie die **Einhaltung und Durchführung sämtlicher Inspektions- und Wartungsarbeiten** innerhalb der vorgeschriebenen Zeitabstände.  
→ **Nichtbeachtung dieses Hinweises kann die Ursache von menschlichem Fehlverhalten, Fehlbedienungen und/oder Schäden sein und dadurch zu Tod oder schwere Körperverletzungen führen.**



**WARNUNG !**

Die ordnungsgemäße **Montage, Wartung und Gebäudeinstallation** der Luftdurchlässe **setzt einschlägige berufliche Fachkenntnisse** im Bereich **der Lüftungs- und z.T. in der Elektro-Installationstechnik voraus**

Schäden, die aus einer unsachgemäßen Montage oder Wartung entstehen, sind entweder von der ausführenden Installationsfirma oder vom Betreiber zu tragen.

**1.4 Sachwidrige Verwendung**

Für andere als den unter Punkt 1.3 aufgeführten Verwendungszweck sind die Luftdurchlässe der Serie LDA nicht bestimmt, dies gilt als sachwidrige Verwendung.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass es **unzulässig** ist:

- die Luftdurchlässe zur Verteilung/Einbringung von anderen Gasen oder Gasgemischen als normaler vorkonditionierter Zuluft in geschlossenen Räumen zu verwenden.
- Luftdurchlässe mit elektrischer Verstellung mit einer anderen elektrischen Spannung als in dieser Betriebsanleitung angegebenen Steuerspannung zu betreiben.
- bauliche Veränderungen, jeglicher Art welche die Funktion oder Sicherheit beeinflussen können, an den Luftdurchlässen vorzunehmen.



**WARNUNG !**

**Werden die Luftdurchlässe nicht bestimmungsgemäß verwendet, so ist kein sicherer Betrieb gewährleistet.**



**HINWEIS !**

Für alle Personen- und Sachschäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht die Kampmann GmbH & Co. KG, sondern der Betreiber des jeweiligen Gerätes verantwortlich!

## **1.5 Rechtliche Hinweise, Copyrights**

Ohne ausdrückliche Genehmigung der Kampmann GmbH & Co. KG darf diese Betriebsanleitung - weder als Ganzes noch in Auszügen - elektronisch oder mechanisch vervielfältigt, verteilt, geändert, übertragen, in eine andere Sprache übersetzt oder anderweitig verwendet werden.

Die Kampmann GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden, die daraus resultieren, dass die Betriebsanleitung nicht oder nur teilweise beachtet wurde. Die Übergabe der Betriebsanleitung begründet keinerlei Anspruch auf Lizenz oder Benutzung.

## **1.6 Gewährleistung, Garantie und Haftung**

Gewährleistungs- oder Garantieansprüche und die Gewährleistungsdauer richten sich nach dem jeweiligen Vertragsverhältnis, sowie nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kampmann GmbH & Co. KG.

Details zur Herstellergarantie entnehmen sie bitte den Vertragsvereinbarungen.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind generell ausgeschlossen, wenn Schäden auf fehlerhafte Montage, unsachgemäße Verwendung oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Informationen in dieser Betriebsanleitung wurden sorgfältig geprüft.

Dennoch kann keine Haftung für Fehler übernommen werden.

## **1.7 Versions- und Ausgabestand dieser Betriebsanleitung**

Der Versions- und Ausgabestand dieser Betriebsanleitung ist Dezember 2017.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Beschreibungen, Abbildungen, Tabellen und Leistungsangaben nicht verbindlich sind.

Die Kampmann GmbH & Co. KG behält sich vor, jederzeit technische Änderungen an dem Produkt oder dessen Bauteilen vorzunehmen, um Sicherheit, Zuverlässigkeit, Funktion und Design zu verbessern.

## **1.8 Herstelleradresse**

Kampmann GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 128–130  
49811 Lingen (Ems)

**T** +49 591 7108-0

**F** +49 591 7108-300

**E** info@kampmann.de

**W** www.kampmann.de

## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Wichtige Informationen

Luftdurchlässe sind nach dem aktuellsten Stand der z.Zt. gültigen Normen und Richtlinien entwickelt worden. Sie werden mit modernster Technik gefertigt und geprüft. Höchstmögliche Sicherheit und hoher Qualitätsstandard sind uns eine Selbstverständlichkeit.

Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung von jedem Gerät Restgefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte ausgehen.

Die Geräte dürfen nur in technisch einwandfreiem Zustand, sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden! Insbesondere müssen Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigt werden! Darüber hinaus sind die generellen sicherheitstechnischen Bedingungen der einschlägigen Richtlinien wie etwa Unfallverhütungsvorschriften u.ä. zu beachten.

Die Bestimmung der Geräte geht aus dieser Betriebsanleitung (vergleiche insbesondere Abschnitt 1.4) hervor. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als sachwidrige Verwendung (siehe auch Abschnitt 1.5). Risiken und Schäden, die aus einer sachwidrigen Verwendung entstehen, sind allein vom Anwender zu tragen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten dieser Betriebsanleitung.

**Aus diesem Grund müssen alle Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen und befolgt werden.**

### 2.2 Sicherheitsbewußtes Arbeiten

Bei allen Arbeiten an den Luftdurchlässen empfehlen wir Ihnen dringend die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu einzelnen Betriebsphasen zu lesen und zu Ihrer eigenen Sicherheit zu beachten:

#### 2.2.1 Sicherheitshinweise zum Normalbetrieb



#### **WARNUNG !**

Im Normalbetrieb, d.h. die Luftdurchlässe sind ordnungsgemäß montiert, installiert und betriebsbereit, sind als Laien-Tätigkeiten nur das Verstellen des Drallschaufeleinsatzes mittels der Verstelleinrichtung und die äußere Reinigung der Geräte vorgesehen und für den normalen Bediener erlaubt.

Alle darüber hinaus gehenden Tätigkeiten und/oder sicherheitsbedenklichen Arbeitsweisen wie z.B. Öffnen der/des Geräte(s), Montage-, Demontage-, Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten sind für Laien verboten und ausschließlich Fachpersonal vorbehalten.

Bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen beachten sie folgende Sicherheitshinweise:



**WARNUNG !**

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung der Luftdurchlässe immer davon, dass diese ordnungsgemäß und sicher befestigt sind und ein Herunterfallen während der Reinigungsarbeiten ausgeschlossen ist.



**WARNUNG !**

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit der Arbeitsumgebung vertraut. Zur Arbeitsumgebung gehören z.B. Hindernisse im Arbeitsbereich, die Tragfähigkeit des Bodens und notwendige Absicherungen des Arbeitsplatzes in Verkehrsbereichen.



**WARNUNG !**

Verwenden Sie zur äußeren Reinigung der Luftdurchlässe ausschließlich weiche leicht angefeuchtete Tücher. Niemals lösungsmittelhaltige oder ätzenden Flüssigkeiten benutzen! Befolgen Sie die Reinigungshinweise im Kapitel Wartung und Instandhaltung.



**WARNUNG !**

Je nach der örtlichen Einbausituation (Einbauhöhe bzw. Deckenhöhe) kann eine Erreichbarkeit der Luftdurchlässe zur äußeren Reinigung nur über Leitern oder Personenhubeinrichtungen gegeben sein. Beachten Sie in diesen Fällen mögliche damit verbundene Absturzgefahren! Verwenden Sie nur geeignete und geprüfte Leitern, Aufstiegshilfen, Arbeitsbühnen und/oder Personenhubeinrichtungen und achten Sie auf sicheren und festen Stand. Ist eine gefahrlose Reinigung der Luftdurchlässe aufgrund der örtlichen Einbausituation (z.B. hohe Montagehöhen) nicht gewährleistet, so müssen die Geräte vor Reinigung demontiert werden.

In allen diesen Fällen darf eine Reinigung oder erforderliche Demontage nur von unterwiesenem Fachpersonal durchgeführt werden, welches die damit verbundenen Gefahren kennt und einschätzen kann.

## 2.2.2 Sicherheitshinweise für Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung der Luftdurchlässe



### **WARNUNG !**

Über den Normalbetrieb hinaus, sind für eine ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz der Luftdurchlässe weitere Tätigkeiten erforderlich, welche ausschließlich von ausgebildetem, befähigtem und unterwiesenem Fachpersonal durchgeführt werden dürfen.

Diese Tätigkeiten sind:

- Alle Montage- und Installationsarbeiten zur ordnungsgemäßen und sicheren Montage und Befestigung der Geräte sowie der Inbetriebnahme am Einsatzort.
- Jegliche Demontearbeiten der Geräte und/oder von Komponenten.
- Alle Arbeiten, die ein Öffnen der Luftdurchlässe erfordern (z.B. Einstell-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten)
- Alle Arbeiten an vorhandener elektrischer Ausrüstung (z.B. bei Luftdurchlässen mit elektrischer Verstellung)



### **WARNUNG !**

Vor Ausführung der oben genannten Sonderarbeiten immer

- das Personal vor der Durchführung von Sonderarbeiten informieren,
- Arbeitsbereiche, soweit erforderlich, weiträumig absichern und kennzeichnen,
- bei Geräten mit elektrischer Ausrüstung die Geräte von der Stromzufuhr trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.



### **WARNUNG !**

Das Fachpersonal ist dazu verpflichtet, alle fachspezifischen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung vor Durchführung von Sonderarbeiten lesen, diese zu beachten und einzuhalten.



### **WARNUNG !**

Für die sichere und ordnungsgemäße Durchführung der oben genannten Sonderarbeiten sind für die jeweiligen Arbeiten angemessene Arbeitshilfsmittel und Werkstattausrüstungen unbedingt erforderlich.

## 2.3 Personalauswahl- und Qualifikation



### **HINWEIS !**

Alle unter Punkt 2.2.2 beschriebenen Arbeiten an Luftdurchlässen und/oder deren Komponenten dürfen nur von dazu befähigten und ausgebildeten Fachkräften oder eingewiesenen bzw. autorisierten Personen, welche durch ihre berufliche Ausbildung sowie Erfahrungen über eine ausreichende Sach- und Fachkenntnis im Umgang mit Luftdurchlässen verfügen, durchgeführt werden (siehe Kap. 1.4).

Ausreichende Fachkenntnis beinhaltet, dass das Personal über genaue Kenntnisse bezüglich Aufbau, Funktion und Zusammenwirken der Luftdurchlässe und deren Bauteile verfügt und die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Das Personal muss die Sicherheitshinweise und Informationen dieser Betriebsanleitung gelesen haben, diese kennen und danach handeln. Die Zuständigkeiten und jeweiligen Befugnisse des Personals sind durch den Betreiber eindeutig festzulegen. Anzulernendes Personal darf zunächst nur unter Aufsicht einer erfahrenen befähigten Person an den Luftdurchlässen arbeiten.

Die abgeschlossene und erfolgreiche Einweisung sollte schriftlich bestätigt werden.



### **GEFAHR !**

Bei Geräten mit elektrischer Verstellung dürfen Arbeiten an der elektrischen Installation, die elektrische Inbetriebnahme (Anklemmen) und die elektrische Außerbetriebnahme (Abklemmen) der Luftdurchlässe, nur von Elektrofachkräften, unter Beachtung der elektrotechnischen Bestimmungen, ausgeführt werden.

## 2.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers



### **WARNUNG !**

An den Luftdurchlässen, insbesondere an Befestigungspunkten, Aufhängungen und der Drallschaukelverstellung, dürfen aus Sicherheitsgründen keine eigenmächtigen Umbauten vorgenommen werden. Erforderliche Modifikationen, zur Anpassung an örtliche Gegebenheiten, müssen immer durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden und sind gegebenenfalls mit Kampmann abzustimmen.



**WARNUNG !**

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile / Original-Verschleißteile / Original-Zubehörteile - diese Teile sind speziell für das jeweilige Gerät konzipiert. Bei fremd bezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

In der Praxis kann ein sicherer Betrieb der Luftdurchlässe nur erreicht werden, wenn alle diesbezüglich notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Es obliegt dem Betreiber des jeweiligen Luftdurchlasses, dafür zu sorgen, dass diese Maßnahmen geplant und deren Durchführung kontrolliert werden.

- **Insbesondere hat der Betreiber sicherzustellen, dass:**
- **die Luftdurchlässe nur bestimmungsgemäß verwendet werden,**
- **die Luftdurchlässe nur in einwandfreiem, funktionstüchtigen Zustand betrieben werden,**
- **Reinigungs- und Wartungsarbeiten innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume gemäß den Empfehlungen dieser Betriebsanleitung durchgeführt werden,**
- **gegebenenfalls erforderliche persönliche Schutzausrüstung für Montage-, Inbetriebnahme-, Reparatur- und Wartungspersonal zur Verfügung steht und auch benutzt wird,**
- **die Betriebsanleitung stets und in leserlichem Zustand in der Nähe des Einsatzortes der Luftdurchlässe verfügbar ist und**
- **nur ausreichend qualifiziertes, autorisiertes und eingewiesenes Fachpersonal Arbeiten an den Luftdurchlässen ausführt.**

## 2.5 Hinweise auf besondere Gefahrenarten

### 2.5.1 Elektrische Energie



#### **GEFAHR !**

Beim Transport und der Montage der Luftdurchlässe ausreichend Abstand zu elektrischen Freileitungen und/oder nicht isolierten starkstromführenden Leitungen halten! Bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen darf die Ausrüstung nicht in die Nähe der Leitungen kommen. Lebensgefahr!

Informieren sie sich über einzuhaltende Sicherheitsabstände!

Nach Berühren/Beschädigen starkstromführender Leitungen

- Gerät nicht verlassen
- Gerät/Komponente aus dem Gefahrenbereich bewegen
- Außenstehende vor dem Nähertreten und Berühren des Gerätes warnen
- Abschalten der Spannung veranlassen
- Gerät erst verlassen, wenn die berührte/beschädigte Leitung stromlos ist!



#### **HINWEIS !**

Bei Luftdurchlässen mit elektrischer Verstellung besteht im Regelfall keine vom Gerät ausgehende akute Lebensgefahr durch Stromschlag, da der Stellmotor mit Niederspannung (0..10 V DC) angesteuert bzw. betrieben wird.

Dieses setzt jedoch einen ordnungsgemäßen Anschluss des Stellmotors an die Steuerspannungsversorgung sowie eine sichere Trennung von Primär- und Sekundärstromkreisen an Transformatoren, Steuer- und Regelungskomponenten für die Bereitstellung der Steuerspannung voraus.

Daher muss die elektrische Installation entsprechend dem Anschlussplan erfolgen und sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

### 2.5.2 Gas, Staub, Rauch



**GEFAHR !**

Schweiß-, Brenn- und Schleifarbeiten im Rahmen von Montage-/ Demontage- und/oder Reparaturarbeiten an den Luftdurchlässen oder deren Komponenten sind nur erlaubt, wenn dieses ausdrücklich vom Betreiber (ggfs. Vorgabe durch Kampmann) genehmigt ist. Z.B. kann Brand- oder Explosionsgefahr bestehen.

In der Regel sind bei Montage/Demontage und/oder Reparatur der Luftdurchlässe des Typs LDA keine Schweiß-, Brenn- und Schleifarbeiten erforderlich.

Vor dem Schweißen, Brennen und Schleifen den Luftdurchlass und dessen Umgebung von Staub und brennbaren Stoffen reinigen und für ausreichend Lüftung sorgen (Explosionsgefahr)!

### 2.5.3 Öle, Fette und andere chemische Substanzen



**WARNUNG !**

Beim Umgang mit Ölen, Fetten und anderen chemischen Substanzen, die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften beachten.

### 2.6 Vorbeugender Brandschutz

Die Luftdurchlässe des Typs LDA entsprechen der **Brandschutzklasse A2**. Zur Vermeidung und Ausbreitung von Bränden müssen die nachfolgenden Sicherheitshinweise unbedingt beachtet werden:



**GEFAHR !**

Vermeiden Sie durch regelmäßige Reinigung die Ansammlung von Schmutz und Staub innerhalb der Luftdurchlässe.

Führen Sie keine Arbeiten an oder in unmittelbarer Umgebung der Geräte durch, welche zu Funkenbildung führen und Staub oder Schmutz in Brand setzen oder gar zur Explosion bringen können (siehe auch Punkt 2.5.2)

Vermeiden Sie statische Aufladung und eine dadurch mögliche Funkenentstehung durch regelmäßige Reinigung und eine ordnungsgemäße Erdung der Luftdurchlässe bzw. der gesamten Luftkanalinstallation.



**GEFAHR !**

Stellen Sie im Rahmen des örtlichen Brandschutzkonzeptes und bei Installation der Luftdurchlässe sicher, dass im Brandfall gegebenenfalls die Zuluftzufuhr zu den Luftdurchlässen unterbrochen bzw. gestoppt wird (Abschaltung der Lüftung im Brandfall)

→ Nichtbeachtung dieses Hinweises kann im Brandfall eine vermehrte Rauchansammlung in geschlossenen Räumen und/oder durch Luftzirkulation eine brandfördernde Wirkung verursachen und Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.



**GEFAHR !**

Beachten Sie die örtlichen Brandmelde- und Brandbekämpfungsmaßnahmen am Einsatzort der Geräte.

Halten Sie geeignete Brandbekämpfungsmittel (Feuerlöscher) am Einsatzort der Geräte verfügbar.

## 2.7 Sauberkeit



**HINWEIS !**

Sauberkeit und Reinlichkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für eine lange Lebensdauer der Luftdurchlässe.

Halten Sie daher die Luftdurchlässe und deren Umgebung am Einsatzort sauber und reinigen Sie die Luftdurchlässe regelmäßig entsprechend den Empfehlungen dieser Betriebsanleitung.

### 3 Technische Beschreibung Luftdurchlass Serie LDA

#### 3.1 Allgemeiner konstruktiver Aufbau

Der Verdrängungsluftdurchlass LDA dient zur Erzeugung einer drallfreien und induktionsarmen Verdrängungsströmung. Er ist ein verstellbarer Verdrängungsluftdurchlass zur zugfreien Einbringung aufbereiteter Zuluft in klimatisierte Räume und Hallen des Industriebereiches. Ausgeführt in Form eines düsenförmigen Rohrkörpers aus Aluminium/ Stahlblech mit radial endendem Düsenauslauf. Er ist mit einem innenliegendem Leitapparat zur Erzeugung eines axialen oder radialen Luftstrahles (gesamter Volumenstrom) mittels sechs (elektromotorisch) verstellbaren Schaufeln ausgerüstet. Die Ansteuerung des Zentralgetriebes erfolgt mit Hilfe einer Welle und der Kurvenscheibe. Ein in Luftrichtung nachgeschalteter Kegelstumpf in perforierter Ausführung mit eingebauter kreisförmiger Honeycomb-Wabe dient zur Strömungslenkung. Hierdurch wird eine gleichmäßige Beaufschlagung der Zuluft gewährleistet. Den Abschluss bildet die segmentierte Ausströmdüse die im Zentrum des Kegelstumpfes plaziert ist. Der verzinkte Anschlusskasten mit integriertem Leitapparat und dem Luftverteilerelement (Kegelstumpf) bilden eine Einheit. Der Drallluftdurchlass des Typs LDA besteht aus den folgenden, nachstehend abgebildeten, Komponenten:



### 3.2 Allgemeine Produkt- und Funktionsbeschreibung




Abb. 1. Niedrige Eindringtiefen




Abb. 2. Hohe Eindringtiefen

Innerhalb des Düsenkörpers **1** befindet sich ein Drallschaufelmechanismus **2** mit den Drallschaufeln **2b** zur Umlenkung der zugeführten Zuluft.

Der Stellwinkel der Drallschaufeln kann über einen multiplen Verstellmechanismus **2a** verstellt werden. Dadurch kann die Aufteilung der Luft in vertikale und horizontale Anteile in Abhängigkeit der Schaufelposition in einfacher Weise an hohe bzw. niedrige Eindringtiefen angepasst werden.

In Abhängigkeit des Stellwinkels der Drallschaufeln bewirkt die Verstellung im Zusammenspiel mit den Gleichrichterelementen eine impulsarme Luftlenkung innerhalb des Düsenkörpers. Dadurch werden der Luft unterschiedliche Eindringtiefen von 3 bis 18 m und ein unterschiedliches Ausströmungsverhalten der Zuluft bei Austritt aus den Gleichrichterelementen und der Ausströmdüse aufgezwungen.

Der Düsenkörper bildet dabei die räumliche Begrenzung des Zuluftstrahls. Nach Austritt der Zuluft aus dem Kegelstumpf kommt es zu einem Strömungsabriss und die zugeführte Kaltluft sinkt relativ breitflächig und zugfrei nach unten als Verdrängungsströmung.

Für hohe Eindringtiefen (siehe „Abb. 2. Hohe Eindringtiefen“) tritt bei steilem (kleinem) Stellwinkel der Drallschaufeln die zugeführte Luft nahezu ohne Rotation aus der Abströmdüse aus und wird durch die verminderte Rotationsgeschwindigkeit und somit erhöhte Austrittsgeschwindigkeit in Bodennähe gelenkt.

Der Stellwinkel  $\alpha$  ist definiert als die Abweichung der Drallschaufelflächen zur vertikalen Achse des Düsenkörpers im Uhrzeigersinn (siehe „Abb. 3. Drallschaufelstellungen“).

Je nach Ausführungsvariante erfolgt die Verstellung der Drallschaufeln bzw. des Drallschaufelmechanismus über unterschiedliche Verstelleinrichtungen. (siehe nachfolgenden Abschnitt 3.3 dieser Betriebsanleitung)




Abb. 3. Drallschaufelstellungen

### 3.3 Ausführungsvarianten / Verstellmöglichkeiten des Drallschaufeleinsatzes

Luftdurchlässe des Typs LDA werden in unterschiedlichen Ausführungsvarianten geliefert. Die Art und Weise der Drallschaufelverstellung ist dabei durch die Kürzel:

- HZ... = Handverstellung, zentral
- EI... = elektrischer Stellmotor (stetig), innen
- EE... = elektrischer Stellmotor („explosionsgeschützt“)
- EA... = elektrischer Stellmotor seitlich am Diffusor
- E3... = elektrische Verstellung (230V)
- PV... = Pneumatikantrieb

in der Typen-/Bestellbezeichnung definiert.



Der Drallschaufelwinkel wird entsprechend den Kampmann vorgegebenen Betriebsdaten ausgelegt und werkseitig voreingestellt. Werden bei Bestellung keine Betriebsdaten vorgegeben und/oder Angaben gemacht so erfolgt die Auslieferung der Drallluftdurchlässe standardmäßig in der Einstellung „kleine“ Eindringtiefe mit einem voreingestellten Drallschaufelwinkel von 50°. Die Einregulierung und ggf. das sich daraus resultierende Nachjustieren der Schaufelwinkel muss in diesem Fall durch den Anlagenbauer (Fachbetrieb!) vorgenommen werden.



**GEFAHR !**

**HANDVERLETZUNGEN AM DRALLSCHAUFELEINSATZ.**

An den Drallschaufeln und am Verstellmechanismus besteht die mögliche Gefahr von Schnittverletzungen an den Drallschaufeln und/oder Quetschungen von Fingern am Verstellmechanismus.

→ **Verstellen Sie die Drallschaufeln bei der Ausführung -HZ... mit zentraler Handverstellung behutsam um ein Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden.**

→ **Greifen Sie bei der Ausführung -EI... bzw. -EA..., E3 oder -EE... mit elektrischer Verstellung niemals in den Drallschaufeleinsatz und den Verstellmechanismus.**



**WARNUNG !**

Die Verstellung des Drallschaufeleinsatzes darf auf keinen Fall gewaltsam bzw. ohne Beachtung und Durchführung der nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte verändert werden.

→ **Bei Nichtbeachtung kann eine Beschädigung der Verstelleinrichtung erfolgen, die mittelbar oder unmittelbar zum Bruch führen und insbesondere bei hängender Einbausituation ein Herabfallen von Teilstücken in den Aufenthaltsbereich zur Folge haben können (Verletzungsgefahr).**

**Nachfolgende Arbeitsschritte sind genauestens einzuhalten um eine Beschädigung des Drallschaufeleinsatzes auszuschließen.**

**Ausführung -HZ... (zentrale Handverstellung des Drallschaufeleinsatzes)**

Das Strömungsverhalten der zugeführten Zuluft innerhalb des Luftdurchlasses und damit auch der Luftaustritt und die Eindringtiefe kann durch Veränderung des Anstellwinkels der sechs Drallschaufeln bzw. über das Verdrehen der Schaufeln beeinflusst werden.


Bei der Ausführung HZ erfolgt die Verstellung zentral von Hand. Alle Drallschaufeln werden dabei mittels Verstellachse im Zentrum mit Stellungsanzeiger eingestellt.

Zum Verstellen der Drallschaufeln wie folgt vorgehen:

**1. Durch manuelles Verdrehen der Verstellachse wird die Schaufel  $\alpha$  verstellt.**

→ **Verdrehen gegen den Uhrzeigersinn verkleinert den Stellwinkel und die Drallschaufeln stehen steiler (hohe Eindringtiefen).**

→ **Verdrehen im Uhrzeigersinn vergrößert den Stellwinkel und die Drallschaufeln stehen flacher (niedrige Eindringtiefen).**




### 3.3.1 Ausführung -EI.../-EE.../-EA... /-E3... (elektrische Verstellung - zentral mittels Stellantrieb)

Bei der elektrischen Verstellung erfolgt die Einstellung aller Schaufelwinkel durch einen elektrischen Stellmotor in Abhängigkeit von der anliegenden Steuerspannung (Niederspannung 0...10 V DC oder 230V).

#### Funktionsweise:

Der Stellmotor ist über dem zentralen Verstellmechanismus angeordnet und direkt an einen Exzenter angeflanscht. Bei Veränderung der Steuerspannung und Drehbewegung des Motors wirkt der Exzenter durch Auslenkung und Druck auf den zentral angeordneten sternförmigen Verstellmechanismus. Hierdurch wird abhängig von der anliegenden Steuerspannung eine gleichmäßige Verdrehbewegung aller Drallschaufeln erzielt (siehe Bild unten).

Der zentral angeordnete sternförmige Verstellmechanismus ist mit Rückstellfedern an den Drallschaufeln ausgerüstet, so dass ein Lösen der Druckkraft des Exzenter eine Rückstellung durch die Federkräfte entgegen der Verdrehrichtung der Schaufeln bewirkt.



In den E-Ausführungen werden standardmäßig die im Anhang beschriebenen Normstellmotore des Herstellers Belimo eingesetzt.




Die Ansteuerung (Steuerspannung) der Stellmotoren kann wahlweise mit einem Sollwertsteller oder einer Temperaturdifferenzsteuerung erfolgen.


### 3.4 Abmessungen

Die LDA-Luftdurchlässe sind in vier Baugrößen DN 315/400/500/630 (Nenndurchmesser), die überschlägig einen sinnvollen Einsatzbereich von Einbauhöhen bis zu 13 m und Einzelvolumenströme bis zu 5.500 m<sup>3</sup>/h pro Durchlass abdecken, erhältlich.

#### 3.4.1 Maßblatt LDA mit Anschlusskasten (Zwischendeckeneinbau)



3.4.2 Maßblatt LDA ohne Anschlusskasten, frei hängende Ausführung (ohne Zwischendecke)



Nr.	Nenngröße DN	315	400	500	630	Einheit
1	Abstand Abhängepunkte	565	735	910	1145	mm
2	Ø Durchmesser Anschlusskasten	575	695	870	1105	mm
3	Länge Anschlussstutzen	100	100	100	100	mm
4	Abstand Oberkante Anschlussk./Mitte Anschlussstutzen	190	225	299	330	mm
5	Ø Durchmesser Anschlussstutzen (außen)	279	354	498	559	mm
6	Auslasshöhe gesamt	350	410	550	685	mm
7	Ø Anschlussdurchmesser (Rohrmaß)	318	403	503	633	mm
8	Ø Durchmesser Luftdurchlass (sichtbar)	580	750	925	1160	mm
9	Höhe Anschlusskasten	420	550	700	900	mm
10	Ø Durchmesser Abhängebohrung	9	9	9	9	mm
11	Höhe Kegelstumpf	175	195	270	330	mm

## 4 Transport, Lagerung und Zwischenlagerung

### 4.1 Sicherheitshinweise für den Transport

#### Schwebende Lasten



#### WARNUNG !

#### Lebensgefahr durch schwebende Lasten!

Bei Hebevorgängen können Lasten ausschwenken und herunterfallen. Dadurch können schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursacht werden.

- **Niemals unter oder in den Schwenkbereich von schwebenden Lasten treten.**
- **Lasten nur unter Aufsicht bewegen.**
- **Nur zugelassene Hebezeuge und Anschlagmittel mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.**
- **Keine angerissenen oder angescheuerten Hebezeuge wie Seile und Riemen verwenden.**
- **Hebezeuge wie Seile und Gurte nicht an scharfen Kanten und Ecken anlegen, nicht knoten und nicht verdrehen.**
- **Bei Verlassen des Arbeitsplatzes die Last absetzen.**

#### Außermittiger Schwerpunkt



#### WARNUNG !

#### Verletzungsgefahr durch fallende oder kippende Packstücke!

Packstücke können einen außermittigen Schwerpunkt aufweisen. Bei falschem Anschlag kann das Packstück kippen und fallen. Durch fallende oder kippende Packstücke können schwere Verletzungen verursacht werden.

- **Markierungen und Angaben zum Schwerpunkt auf den Packstücken beachten.**
- **Bei Transport mit dem Kran den Kranhaken so anschlagen, dass er sich über dem Schwerpunkt des Packstücks befindet.**
- **Packstück vorsichtig anheben und beobachten, ob es kippt. Falls erforderlich, den Anschlag verändern**

#### Hohes Gewicht



#### WARNUNG !

#### Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht!

Beim Heben oder Bewegen von Teilen mit hohem Eigengewicht können Rückenschäden und -verletzungen verursacht werden.

- **Schwere Teile nicht alleine heben.**
- **Angemessene Hebetechnik anwenden oder Hebewerkzeuge verwenden.**

### Unsachgemäßer Transport



#### WARNUNG !

#### Sachschäden durch unsachgemäßen Transport!

Bei unsachgemäßem Transport können Transportstücke fallen oder umstürzen. Dadurch können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- Beim Abladen der Transportstücke bei Anlieferung sowie bei innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

## 4.2 Transport Transporteinheiten

### Transport von Paletten mit dem Kran

Die Luftdurchlässe werden kommissionsbezogen verpackt in transportfähigen Verpackungseinheiten angeliefert. Sie sind auf Paletten verzurrt.

Transportstücke, die auf Paletten befestigt sind, können mit einem Kran unter folgenden Bedingungen transportiert werden:

- Kran und Hebezeuge müssen für das Gewicht der Transportstücke ausgelegt sein.
- Der Bediener muss zum Bedienen des Kranes berechtigt sein.

### Anschlagen




Abb. 4.  
Hebezeug anschlagen

Schutzausrüstung: ■ Schutzhelm

- Seile, Gurte oder Mehrpunktgehänge entsprechend Abb. 4 an der Palette anschlagen und Palette gegen Verrutschen sichern.
- Prüfen, ob die Transportstücke durch die Anschlagmittel nicht beschädigt werden. Falls erforderlich, andere Anschlagmittel verwenden.
- Sicherstellen, dass die Palette bei außermittigem Schwerpunkt nicht kippen kann.
- Transport beginnen.

### Transport von Paletten mit dem Gabelstapler

Transportstücke, die auf Paletten befestigt sind, können unter folgenden Bedingungen mit einem Gabelstapler transportiert werden:

- Der Gabelstapler muss für das Gewicht der Transportstücke ausgelegt sein.
- Das Transportstück muss sicher auf der Palette befestigt sein.

### Transportieren

Personal: ■ Staplerfahrer




Abb. 5.  
Transport mit dem Gabelstapler

- Seile, Gurte oder Mehrpunktgehänge entsprechend Abb. 4 an der Palette anschlagen und Palette gegen Verrutschen sichern.
- Prüfen, ob die Transportstücke durch die Anschlagmittel nicht beschädigt werden. Falls erforderlich, andere Anschlagmittel verwenden.
- Sicherstellen, dass die Palette bei außermittigem Schwerpunkt nicht kippen kann.
- Transport beginnen.

### 4.3 Verpackung Umgang mit Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterial nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften entsorgen.



#### Hinweis !

#### Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden. Durch falsche Entsorgung von Verpackungsmaterialien können Gefahren für die Umwelt entstehen.

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen

### 4.4 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten



*Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadensersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.*

*Beachten Sie weiterhin unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.*

### 4.5 Lagerung und Zwischenlagerung

Wenn Luftdurchlässe zwischengelagert oder über einen längeren Zeitraum gelagert werden, so müssen die nachfolgenden Hinweise unbedingt beachtet werden:



#### VORSICHT !

**Lagern** sie die Luftdurchlässe **nur an trockenen, überdachten Orten** mit einer **Temperatur** von **min. 5°C bis max. 45°C**, **relative Luftfeuchtigkeit 20-70%**, nach Möglichkeit in unbeschädigter Originalverpackung.

## 5 Montage und Gebäudeinstallation

### 5.1 Grundsätzliche Sicherheitshinweise zur Montage und Installation

#### Fehlerhafte Montage



#### WARNUNG !

#### Sachschäden durch Fehlerhafte Montage!

Die **Montage und Installation** von Luftdurchlässen ist **ausschließlich von qualifiziertem und befähigtem Fachpersonal** durchzuführen und darf nicht von Laien erfolgen!

Dementsprechend sind die nachfolgenden **Montage- und Installationshinweise nur für** die benannten **Fachkräfte** (vergleiche auch Kapitel 1.4 und 2.3) **bestimmt**.



*Die Kampmann GmbH & Co. KG haftet nicht für Personen-, Sachschäden und Fehler, welche sich aus fehlerhafter und/oder unsachgemäß ausgeführter Montage und Installation der Luftdurchlässe ergeben!*

#### Absturzgefahr



#### GEFAHR !

Bei Montagearbeiten über Kopfhöhe nur dafür vorgesehene sicherheitsgerechte geprüfte Leitern, Aufstiegshilfen, Arbeitsbühnen und/oder Personenhubeinrichtungen verwenden.

Achten sie auf sicheren und festen Stand dieser Arbeitsmittel.

Bei Montage- und Wartungsarbeiten in großer Höhe Absturzsicherung tragen!

Alle Griffe, Tritte, Geländer, Podeste, Leitern frei von Verschmutzungen halten (Abrutschgefahr!)

#### Verletzungen durch scharfe kanten



#### VORSICHT !

Konstruktionsbedingt besteht eine mögliche Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Blechkanten.

→ Gegebenfalls Handschuhe tragen.

## 5.2 Montage- und Installationshinweise

Der LDA Luftdurchlaß ist ein Drallluftdurchlass für den Arbeits- und Produktionsbereich, der speziell für den Einbau bei großen Raumhöhen konstruiert wurde. Er kann sowohl deckennah, ohne Deckenabschluss (Freiaufhängung) als auch mit Deckenabschluss, z.B. versenkt in eine Hohlraumdecke montiert werden. Dabei sind je nach Einsatzbereich, Baugröße und Luftvolumenstrom Einbauhöhen von bis zu 30 m über dem Boden möglich.

### Wahl des Montageortes



#### WARNUNG !

**Berücksichtigen sie bei der Auswahl des Montageorts und der Montageart neben strömungsgünstigen Gegebenheiten auch**

- mögliche Stoßgefahren durch unzureichende Montagehöhen,
- innerbetriebliche Verkehrswege und damit verbundene mögliche Kollisionsgefahren,
- die örtliche Brandschutzbestimmungen, sowie
- die Zugänglichkeit der Geräte zu Reinigungs- und Instandhaltungszwecken

Generell erfolgt die Befestigung des LDA rückseitig am Düsenkörper. Für den Einbau und die Befestigung sowie den Anschluss an das gebäudeseitige Lüftungskanalssystem werden die nachfolgend beschriebenen Einbauvarianten empfohlen.

### 5.2.1 Kanalmontage und Befestigung an Anschlusskasten (Freiaufhängung)

Der LDA-Luftdurchlass wird direkt auf den Flansch eines Anschlusskastens des gebäudeseitigen Lüftungskanalsystems aufgeschoben und umlaufend mittels sechs Blechschrauben B 4,8 x 19 verschraubt.

Der Flanschdurchmesser des Anschlusskastens muss zum Anschlussdurchmesser des jeweiligen Luftdurchlasses passen (siehe Maßblatt, Abschnitt „Abmessungen“).

Für die luftseitige Abdichtung muss die Verbindung zwischen Anschlusskasten und Luftdurchlass zusätzlich mit Dichtband abgedichtet werden.

### 5.2.2 Deckeneinbau in Hohlraumdecke mit Anschlusskasten

Der LDA-Luftdurchlass wird bündig in eine Hohlraumdecke versenkt eingebaut. Die auslaufende Düsenkontur des Düsenkörpers bildet mit der Decke einen Abschluss. Die Befestigung des Anschlusskastens erfolgt mit vier Gewindestangen (bauseits) an den Abhängewinkeln oben am Anschlusskasten.

Der Luftanschluss an das gebäudeseitige Lüftungssystem erfolgt innerhalb der Hohlraumdecke mit Wickelfalzrohr der jeweiligen Nenngröße.

Für die luftseitige Abdichtung muss das Wickelfalzrohr zwischen dem Luftdurchlass gegebenenfalls zusätzlich mit Dichtband abgedichtet werden.



#### WARNUNG !

**Achten sie bei Deckeneinbau auf eine ausreichende und dem Gewicht der Luftdurchlässe angepasste Tragfähigkeit (Traglast pro Quadratmeter) der Hohlraumdeckenkonstruktion.**

### 5.2.3 Kanalmontage und Befestigung Anschlusskasten (Freiaufhängung)

Die auslaufende Düsenkontur des Düsenkörpers bildet mit der Decke einen Abschluss. Die Befestigung des Anschlusskastens erfolgt mit Gewindestangen (bauseits) an den Abhängewinkeln oben am Anschlusskasten. Der Luftanschluss an das gebäudeseitige Lüftungssystem erfolgt innerhalb der Hohlraumdecke mit Wickelfalzrohr der jeweiligen Nenngröße. Für die luftseitige Abdichtung muss das Wickelfalzrohr zwischen dem Luftdurchlass gegebenenfalls zusätzlich mit Dichtband abgedichtet werden.

### 5.2.4 Kanalmontage mit Steckverbinder (Freiaufhängung, ohne Anschlusskasten)

Für die Anbindung der Luftdurchlässe an das gebäudeseitige Lüftungskanalsystem werden runde Steckverbinder der jeweiligen Nenngröße benötigt. Die Steckverbinder werden in den ungelochten zylindrischen Anströmstutzen eingeschoben und mittels sechs Blechschrauben B 4,8 x 19 umlaufend verschraubt.

Für die luftseitige Abdichtung muss nachfolgend die Verbindung zwischen Lüftungskanal und Luftdurchlass zusätzlich mit Dichtband abgedichtet werden.

Wenn Sie Fragen zur Montage, Befestigung und dem Luftanschluss der LDA-Luftdurchlässe, insbesondere bei Sonderfalleinbauten haben, kontaktieren Sie uns. Unsere Fachleute beraten Sie gerne und können Ihnen falls erforderlich eine kundenorientierte Lösung entwickeln.

### 5.2.5 Kanalmontage und Befestigung mit Schnellverschluss (Freiaufhängung, ohne Anschlusskasten)

Für eine schnellere Montage der Luftdurchlässe vor Ort können die Luftdurchlässe werkseitig mit Schnellverschlüssen (Option) ausgerüstet werden. Der Lieferumfang beinhaltet das komplette System inklusive Gegenflansche welche in den gebäudeseitigen Lüftungskanal und den Luftdurchlass eingebracht wird.

Zur Montage des Schnellverschlusses werden zunächst die Gegenflansche auf den bauseitigen Lüftungskanal und den Lufteinlass des LDA mit Hilfe eines Gummihammers aufgeschlagen.

In die vorgegebene Position gebracht, halten sie dort durch den Spreizrand für normale Anforderungen luftdicht fest.



#### **WARNUNG !**

**Bei hoher Beanspruchung müssen die Flanschringe zusätzlich mit mindestens drei Blechschrauben B 4,8 x 19 gesichert werden um ein Herausrutschen der Flansche bei starker Belastung zu verhindern !**

Die Schnellmontage erfolgt mittels eines Spannrings (mit Dichtung), der zunächst über beide Flansche gelegt und ausgerichtet wird.

Mit einem Schlagschrauber - notfalls mit einem Schraubenschlüssel - wird anschließend die Spannmutter angezogen und dadurch eine luftdichte Verbindung hergestellt.




**WARNUNG !**

Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Lieferung mit einer zusätzlichen Absturzsicherung (bestehend aus 2 Augenschrauben und Sicherungsseil aus Stahl), die bei einem unbeabsichtigten Lösen der Schnellverbindung den Luftdurchlass vor einem Herunterfallen sichert.

Die Absturzsicherung muss immer ordentlich und sicher an dem bauseitigen Lüftungskanal und dem Luftdurchlass befestigt werden! (siehe Abbildung unten)

Abb. Absturzsicherung:



**5.2.6 Elektrische Installation bei der Ausführung mit Stellmotor**



**GEFAHR !**

Der elektrische Anschluss des Stellmotors an die Steuerspannung (Niederspannungsversorgung 0...24V) darf nur von Elektrofachkräften, unter Beachtung der elektrotechnischen Bestimmungen, ausgeführt werden (siehe auch Sicherheitshinweise in Abschnitten 1.4, 2.3, 3.3.3 dieser Betriebsanleitung!)

**5.3 Sicherheitsüberprüfung nach erfolgter Montage und vor Inbetriebnahme**

Nach Abschluss aller Montage- und Installationsarbeiten, besonders bei hängender Montage, sind folgende Prüfungen durchzuführen:

- Prüfen sie alle Schrauben, Befestigungselemente und Halterungen auf Vollständigkeit und festen Sitz.
- Kennzeichnen und schützen sie gegebenenfalls alle möglichen Stoßkanten durch geeignete betriebliche Maßnahmen. (z.B. Warnlackierung und/oder zusätzlicher Anfahrerschutz in Verkehrsbereichen)
- Vergewissern sie sich davon, dass keine Werkzeuge auf oder im Gerät vergessen worden sind. Dieses gilt im Besonderen bei hängend montierten Luftdurchlässen.

- Führen Sie eine Funktionsprüfung der Drallschaufelverstellung durch.  
Bei den Ausführungen -E... (elektrische Verstellung) muss die Kalibrierung der Steuerspannungen durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den Luftdurchlass auf Beschädigungen

## **5.4 Anleitung zum Austausch des Luftleitelements**

### **5.4.1 Allgemeines**

Vor Arbeiten am Durchlass ist die Spannungsfreiheit des im Inneren des Durchlasses montierten Stellantriebs zu überprüfen.

Es dürfen sich im näheren Umfeld des Durchlasses keine Personen aufhalten (Gefahr durch herunterfallende Einzelteile).

Alle Einzelteile des Durchlasses sind nach dem Lösen der vorhandenen Schraubverbindungen nicht gegen Herunterfallen gesichert!

Der Austausch des Luftleitelementes kann von einer Person durchgeführt werden, wir empfehlen jedoch, den Austausch zu zweit durchzuführen.

#### **5.4.1.1 Benötigtes Werkzeug/Material**

Für den Austausch des Luftleitelements wird folgendes Werkzeug und Material benötigt:

- 1 x Steckschlüssel oder Ratschenschlüssel mit 10 mm Einsatz
- 1 x Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- 1 x Ringmaulschlüssel NW 10
- Zusätzliches Werkzeug für kundenspezifische Elektroarbeiten
- 8 x selbstsichernde Mutter M6, 6-Kant (im Lieferumfang)

#### **5.4.1.2 Vorgehensweise**

Der Austausch wird in 4 Einzelschritten durchgeführt, die nachfolgend beschrieben sind.  
Diese sind:

1. Elektrische Demontage
2. Demontage Luftdurchlass
3. Montage Luftdurchlass
4. Elektrische Montage

#### **5.4.2 Elektrische Demontage**

Vor Arbeiten an der Spannungsversorgung des Durchlasses ist diese auf Spannungsfreiheit zu überprüfen!

#### 5.4.2.1 Stellantrieb abklemmen




Abb. 6. Klemmleiste

Die Anschlussleitung des Stellantriebes ist in beliebiger Reihenfolge zu lösen. Da der elektrische Anschluss des Durchlasses von der Situation vor Ort abhängig ist, können in dieser Anleitung keine Aussagen über benötigtes Werkzeug und Material getroffen werden.



Abb. 7. Rückschieben der Anschlussleitung

Die Anschlussleitung des Stellantriebes wird nach dem Lösen der Kabelverschraubung in den Anschlusskasten geschoben.

### 5.4.3 Demontage Luftdurchlass

Im Anschluss an die elektrische Demontage folgt die mechanische Demontage. Hierzu werden der Steckschlüssel (Ratschenschlüssel) sowie der Ringmaulschlüssel benötigt. Die hier verwendeten Schrauben sind mit selbstsichernden Muttern montiert. Ein Gegenhalten der Muttern ist hier erforderlich.

#### 5.4.3.1 Demontage des Gleichrichterelements

Es sind die 4 Schrauben gemäß folgender Abbildung zu lösen.




Abb. 8. Befestigungsschrauben Gleichrichterelement

Beim Lösen der Schrauben ist das Gleichrichterelement gegen Herabfallen zu sichern (eventuell durch eine zweite Person).

#### 5.4.4 Demontage des Leitelementes

Nach Demontage des Gleichrichterelements werden 4 weitere Schrauben sichtbar, welche ebenfalls zu lösen sind. Es werden der Kreuzschlitzschraubendreher und der Ringmaulschlüssel benötigt:




Abb. 9. Befestigungsschrauben Leitelement

Beim Lösen der Schrauben ist das Leitelement gegen Herabfallen zu sichern (eventuell durch eine zweite Person).

## 5.4.5 Montage Luftdurchlass

### 5.4.5.1 Montage des Leitelements



Abb. 10. Montage der Anschlussleitung

Die Anschlussleitung des Stellantriebs ist durch die Verschraubung nach außen zu führen. Zur Sicherung der Leitung gegen versehentliches Herausrutschen kann die Kabelverschraubung fixiert werden.



Abb. 11. Befestigungsschraube Leitelement

Es sind die 4 Befestigungsschrauben des Leitelementes in den dafür vorgesehenen Bohrungen (gesenkte Bohrungen) zu montieren. Hierfür sind neue Muttern zu verwenden!

### 5.4.5.2 Vorbereiten des Gleichrichterelements

Bei der Montage des Gleichrichterelementes ist auf eine ordnungsgemäße Positionierung der Wabenelemente zu achten. Diese sind vor Montage des Gleichrichterelements auf ordnungsgemäßen Sitz zu Überprüfen.




Abb. 12. Einzelteile des Gleichrichterelements




Abb. 13. Vorbereitetes Gleichrichterelement

#### 5.4.5.3 Montage des Gleichrichterelements

Für die Montage des Gleichrichterelements ist dieses mit den Befestigungsschrauben in den dafür vorgesehenen Bohrungen festzuschrauben. Nach dem Festschrauben des Elements ist der Wabengleichrichter im Inneren auf ordnungsgemäßen Sitz zu überprüfen. Dieser muss flächig am Lochblech anliegen!



Abb. 14. Wabengleichrichter vor Ausrichtung



Abb. 15. Wabengleichrichter nach Ausrichtung

#### 5.4.6 Elektrische Montage

Im Anschluss an die mechanische Montage ist die elektrische Montage durchzuführen.



Abb. 16. Herstellen der elektrischen Verbindung

Eventuell überschüssige Leitung wird in den Anschlusskasten geschoben und im Anschluss die Kabelverschraubung befestigt.



Abb. 17. fertig montierte Verbindung

Es sind die 4 Befestigungsschrauben des Leitelementes in den dafür vorgesehenen Bohrungen (gesenkte Bohrungen) zu montieren. Hierfür sind neue Muttern zu verwenden!

## 6 Wartung und Instandhaltung

Die LDA Luftdurchlässe in den Ausführungen mit manueller, elektrischer oder pneumatischer Drallschaufelverstellung sind entsprechend ihrer Bauart und innerhalb der Auslegungsdaten nahezu wartungsfrei.

Bedingt durch die Materialwahl der Schaufelverstellung und deren Lagerung in Kunststoff kann auf ein Schmieren verzichtet werden.

Die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind daher auf eine regelmäßige Reinigung der Luftdurchlässe und den Reparaturfall beschränkt.



### **WARNUNG !**

**Alle Reparaturarbeiten und/oder Wartungsarbeiten, die ein Öffnen des Gerätes erfordern dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.**

### **Reinigung des Luftdurchlasses**

Bei Verschmutzung des Luftdurchlasses sind unbedingt unsere nachfolgenden Hinweise zu beachten, um eine unsachgemäße Handhabung mit etwaigen Beschädigungen auszuschließen:



*Reinigen sie den Luftdurchlass je nach Art der Verschmutzung mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch mit milden Reinigungsmittel für Stahlteile.*



### **WARNUNG !**

**Verwenden sie auf keinen Fall ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel wie z.B. Benzin oder Verdünnungen zum Reinigen des Luftdurchlasses.**

**Reinigen sie nicht mit Gewalt (Bürsten, Schaber oder ähnliches).  
Reinigen sie, ohne Druck auf Schaufeln und Verstellmechanismus auszuüben.**

## 7 Fehlersuche und Störungsbeseitigung



**WARNUNG !**

Eine Fehlersuche und Störungsbeseitigung, die ein Öffnen des Gerätes erfordert, ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten.  
Bitte wenden sie sich im Störfall an Ihren Fachbetrieb bzw. Anlagenbauer.

## 8 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung



**WARNUNG !**

Die Demontage und Entsorgung des Gerätes darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bei Demontearbeiten und Transport der Geräte sind die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung zu beachten.

### 8.1 Entsorgung

#### 8.1.1 Recycling von Betriebs-, Hilfsstoffen und Verpackungsmaterialien

Für eine sichere, umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen, sowie Verpackungsmaterial ist zu sorgen.

Bei der Entsorgung sind die örtlichen Recyclingmöglichkeiten und die allgemeinen Recyclingvorschriften zu beachten.

#### 8.1.2 Entsorgung des Gerätes oder einzelner Komponenten (z.B. Austauschteile)

Die Entsorgung des Gerätes oder einzelner Bauteile muss von einem dazu befähigten Fachbetrieb vorgenommen werden.

Bei der Entsorgung muss sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Materialien der einzelnen Komponenten ordnungsgemäß getrennt und sortiert werden.

Die einzelnen Materialien müssen einem Wiederverwertungsprozess zugeführt und/oder entsprechend den regional geltenden Gesetzen und Bestimmungen umweltgerecht entsorgt werden.

## 9 Anhang

### 9.1 Technisches Datenblatt Stellantrieb für LDA



Technisches Datenblatt

LM24A-MF

Parametrierbarer Klappenantrieb für das Verstellen von Klappen in der technischen Gebäudeausrüstung

- Klappengrösse bis ca. 1 m<sup>2</sup>
- Nenndrehmoment 5 Nm
- Nennspannung AC/DC 24 V
- Ansteuerung Stetig DC (0)2...10 V veränderbar
- Stellungsrückmeldung DC 2...10 V veränderbar



#### Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	Nennspannung	AC/DC 24 V
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz
	Funktionsbereich	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Leistungsverbrauch Betrieb	2.5 W
	Leistungsverbrauch Ruhestellung	1.2 W
	Leistungsverbrauch Dimensionierung	5 VA
	Anschluss Speisung / Steuerung	Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Parallelbetrieb	Ja (Leistungsdaten beachten)
<b>Funktionsdaten</b>	Drehmoment Motor	min. 5 Nm
	Drehmoment veränderbar	25%, 50%, 75% reduziert
	Stellsignal Y	DC 0...10 V
	Stellsignal Y Hinweis	Eingangswiderstand 100 kΩ
	Stellsignal Y veränderbar	Auf-Zu 3-Punkt (nur AC) Stetig (DC 0...32 V)
	Arbeitsbereich Y	DC 2...10 V
	Arbeitsbereich Y veränderbar	Startpunkt DC 0.5...30 V Endpunkt DC 2.5...32 V
	Stellungsrückmeldung U	DC 2...10 V
	Stellungsrückmeldung U Hinweis	max. 0.5 mA
	Stellungsrückmeldung U veränderbar	Startpunkt DC 0.5...8 V Endpunkt DC 2.5...10 V
	Gleichlauf	±5%
	Laufrichtung Motor	wählbar mit Schalter 0 / 1
	Laufrichtung Hinweis	Y = 0 V: bei Schalterstellung 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
	Laufrichtung veränderbar	elektronisch reversierbar
	Handverstellung	Getriebeausrüstung mit Drucktaste, arretierbar
	Drehwinkel	max. 95°
	Drehwinkel Hinweis	beidseitig begrenzbar durch verstellbare mechanische Anschläge
	Laufzeit Motor	150 s / 90°
	Laufzeit Motor veränderbar	35...150 s
	Adaption Stellbereich	manuell (automatisch bei Erstinbetriebnahme)
	Adaption Stellbereich veränderbar	keine Aktion Adaption beim Einschalten Adaption nach Drücken der Getriebeausrasttaste
	Zwangssteuerung	MAX (maximale Position) = 100% MIN (minimale Position) = 0% ZS (Zwischenstellung, nur AC) = 50%
Zwangssteuerung veränderbar	MAX = (MIN + 32%)...100% MIN = 0%...(MAX - 32%) ZS = MIN...MAX	
Schallleistungspegel Motor	35 dB(A)	
Achsmittnahme	Universalklemmbock 6...20 mm	
Stellungsanzeige	mechanisch, aufsteckbar	
<b>Sicherheit</b>	Schutzklasse IEC/EN	III Schutzkleinspannung
	Schutzklasse UL	UL Class 2 Supply
	Schutzart IEC/EN	IP54

**LM24A-MF**

**Klappenantrieb, parametrierbar, Stetig, AC/DC 24V, 5Nm**



**Technische Daten**

<b>Sicherheit</b>	Schutzart NEMA/UL	NEMA 2, UL Enclosure Type 2
	EMV	CE gemäss 2004/108/EG
	Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14
	Zertifizierung UL	cULus gemäss UL 60730-1A, UL 60730-2-14 und CAN/CSA E60730-1:02
	Wirkungsweise	Typ 1
	Bemessungsstossspannung Speisung / Steuerung	0.8 kV
	Verschmutzungsgrad der Umgebung	3
	Umgebungstemperatur	-30...50 °C
	Lagertemperatur	-40...80 °C
	Umgebungsfeuchte	95% r.H., nicht kondensierend
Wartung	wartungsfrei	
<b>Gewicht</b>	Gewicht ca.	0.55 kg


**Sicherheitshinweise**



- Das Gerät darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Aussenanwendung: nur möglich, wenn kein (Meer)wasser, Schnee, Eis, Sonnenbestrahlung und aggressive Gase direkt auf den Antrieb einwirken und gewährleistet ist, dass sich die Umgebungsbedingungen jederzeit innerhalb der Grenzwerte gemäss Datenblatt bewegen.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden. Es enthält keine durch den Anwender austauschbare oder reparierbare Teile.
- Kabel dürfen nicht vom Gerät entfernt werden.
- Bei der Bestimmung des Drehmomentbedarfs müssen die Angaben der Klappenhersteller (Querschnitt, Bauart, Einbauort) sowie die lufttechnischen Bedingungen beachtet werden.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

**Produktmerkmale**

<b>Wirkungsweise</b>	Der Antrieb wird mit einem Normstellsignal DC 0...10 V angesteuert und fährt auf die vom Stellsignal vorgegebene Stellung. Die Messspannung U dient zur elektrischen Anzeige der Klappenstellung 0...100% und als Folgestellsignal für weitere Antriebe.
<b>Parametrierbare Antriebe</b>	Die Werkseinstellungen decken die häufigsten Anwendungen ab. Einzelne Parameter können mit dem BELIMO-Service-Tool MFT-P oder dem Service-Tool ZTH EU verändert werden.
<b>Direktmontage</b>	Einfache Direktmontage auf Klappenachse mit Universalklemmbock, Sicherung gegen Verdrehen mit beigepackter Verdrehsicherung.
<b>Handverstellung</b>	Handverstellung mit Drucktaste möglich (Getriebeausrüstung solange die Taste gedrückt wird bzw. arretiert bleibt).
<b>Hohe Funktionssicherheit</b>	Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.
<b>Einstellbarer Drehwinkel</b>	Einstellbarer Drehwinkel mit mechanischen Anschlägen.
<b>Grundpositionierung</b>	Beim erstmaligen Einschalten der Speisespannung, d.h. bei der Erstinbetriebnahme, führt der Antrieb eine Adaption aus, dabei passen sich Arbeitsbereich und Stellungsrückmeldung an den mechanischen Stellbereich an. Nach diesem Vorgang fährt der Antrieb auf die vom Stellsignal vorgegebene Stellung.



**LM24A-MF**

**Clappenantrieb, parametrierbar, Stetig, AC/DC 24V, 5Nm**



**Produktmerkmale**

**Adaption und Synchronisation** Eine Adaption kann manuell durch Drücken der Taste „Adaption“ oder mit dem PC-Tool ausgelöst werden. Bei der Adaption werden beide mechanischen Endanschläge erfasst (gesamter Stellbereich).  
 Automatische Synchronisation nach Drücken der Getriebe-Ausrasttaste ist parametrierbar. Die Synchronisation findet in der Grundposition (0%) statt.  
 Nach diesem Vorgang fährt der Antrieb auf die vom Stellsignal vorgegebene Stellung. Eine Reihe von Einstellungen kann mittels PC-Tool angepasst werden (siehe Dokumentation MFT-P)

**Zubehör**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Typ</b>
<b>Elektrisches Zubehör</b>	Hilfsschalter, aufsteckbar, 1 x EPU	S1A
	Hilfsschalter, aufsteckbar, 2 x EPU	S2A
	Hilfsschalter, aufsteckbar, 1 x EPU, grau	S2A GR
	Rückführpotentiometer 140 Ohm, aufsteckbar	P140A
	Rückführpotentiometer 140 Ohm, aufsteckbar, grau	P140A GR
	Rückführpotentiometer 200 Ohm, aufsteckbar	P200A
	Rückführpotentiometer 500 Ohm, aufsteckbar	P500A
	Rückführpotentiometer 500 Ohm, aufsteckbar, grau	P500A GR
	Rückführpotentiometer 1 kOhm, aufsteckbar	P1000A
	Rückführpotentiometer 2.8 kOhm, aufsteckbar	P2800A
	Rückführpotentiometer 2.8 kOhm, aufsteckbar, grau	P2800A GR
	Rückführpotentiometer 1 kOhm, aufsteckbar, grau	P1000A GR
	Rückführpotentiometer 5 kOhm, aufsteckbar	P5000A
	Rückführpotentiometer 5 kOhm, aufsteckbar, grau	P5000A GR
	Rückführpotentiometer 10 kOhm, aufsteckbar	P10000A
	Rückführpotentiometer 10 kOhm, aufsteckbar, grau	P10000A GR
	Signalwandler Spannung/Strom, Speisung AC / DC 24 V	Z-UIC
	Digitale Stellungsanzeige für Frontmontage, 0...99%, Frontmass 72x72 mm	ZAD24
	Stellbereichgeber für Wandmontage, Einstellbare elektron. Min./Max.-Drehwinkelbegrenzung	SBG24
	Stellungsgeber für Wandmontage, Einstellbereich 0...100%	SGA24
	Stellungsgeber für Einbaumontage, Einstellbereich 0...100%	SGE24
	Stellungsgeber für Frontmontage, Einstellbereich 0...100%	SGF24
	Stellungsgeber für Wandmontage, Einstellbereich 0...100%	CRP24-B1
Verbindungskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6, Zu ZTH/ ZIP-USB-MP	ZK1-GEN	
Verbindungskabel 5 m, A: RJ11 6/4, B: freie Drahtenden, Zu ZTH/ZIP-USB-MP	ZK2-GEN	
<b>Mechanisches Zubehör</b>	Achsverlängerung 170 mm, für Klappenachsen Ø 6...20 mm	AV6-20
	Klemmbock zu LM..A, Klemmbereich 6...20 mm	K-ELA
	Klemmbock zu LM..A, Klemmbereich 6...10 mm	K-ELA10
	Klemmbock zu LM..A, Klemmbereich 6...13 mm	K-ELA13
	Klemmbock zu LM..A, Klemmbereich 6...16 mm	K-ELA16
	Verdrehsicherung 180 mm	Z-ARS180
	Formschlusseinsatz 10x10 mm, für LM..A	ZF10-LMA
	Formschlusseinsatz 12x12 mm, für LM..A	ZF12-LMA
	Formschlusseinsatz 8x8 mm, für LM..A	ZF8-LMA
	Formschlusseinsatz 10x10 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige für LM..A	ZFRL10-LMA
	Formschlusseinsatz 12x12 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige für LM..A	ZFRL12-LMA
	Formschlusseinsatz 8x8 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige für LM..A	ZFRL8-LMA
	Stellungsanzeiger für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	Z-PI



**LM24A-MF**

Klappenantrieb, parametrierbar, Stetig, AC/DC 24V, 5Nm



**Zubehör**

	Beschreibung	Typ
Service Tools	Service Tool, für MF/MP/Modbus/LonWorks-Antriebe und VAV-Regler	ZTH EU
	Belimo PC-Tool, Einstell- und Parametriersoftware	MFT-P
	Adapter zu Service-Tool ZTH	MFT-C


**Elektrische Installation**

**Hinweise**

- Anschluss über Sicherheitstransformator.
- Parallelanschluss weiterer Antriebe möglich. Leistungsdaten beachten.

**Anschlusschemas**

AC/DC 24 V, stetig




**Kabelfarben:**  
 1 = schwarz  
 2 = rot  
 3 = weiss  
 5 = orange


**Funktionen**

**Funktionen mit Grundwerten (konventioneller Betrieb)**


Zwangssteuerung mit AC 24 V mit Relaiskontakten





Zwangssteuerung mit AC 24 V mit Drehschalter



Fernsteuerung 0...100% mit Stellungsgeber SG...



Minimalbegrenzung mit Stellungsgeber SG...




**LM24A-MF**

Klappenantrieb, parametrierbar, Stetig, AC/DC 24V, 5Nm




**Funktionen**

Folgeregelung (stellungsabhängig)




Ansteuerung mit 4...20 mA über externen Widerstand




**Achtung:**  
Der Arbeitsbereich muss auf DC 2...10 V eingestellt sein.  
Der 500 Ω-Widerstand konvertiert das 4...20 mA-Stromsignal in ein Spannungssignal DC 2...10 V

Stellungsanzeige



1) Anpassung Drehsinn

Funktionskontrolle




**Vorgehensweise**


1. 24 V an Anschluss 1 und 2 anlegen
2. Anschluss 3 lösen:
  - bei Drehsinn 0: Antrieb dreht Richtung links
  - bei Drehsinn 1: Antrieb dreht Richtung rechts
3. Anschlüsse 2 und 3 kurzschliessen:
  - Antrieb läuft in Gegenrichtung

**Funktionen für spezifisch parametrierte Antriebe (Parametrierung mit PC-Tool notwendig)**


Zwangssteuerung und Begrenzung mit AC 24 V mit Relaiskontakten




Ansteuerung Auf-Zu



Ansteuerung 3-Punkt



Zwangssteuerung und Begrenzung mit AC 24 V mit Drehschalter



1) **Achtung:** Die Funktion ist nur gewährleistet, wenn der Startpunkt des Arbeitsbereiches auf min. 0.5 V festgelegt ist.




**LM24A-MF**

Klappenantrieb, parametrierbar, Stetig, AC/DC 24V, 5Nm



**Anzeige- und Bedienelemente**




- 1 Drehsinnschalter**  
Umschalten: Drehrichtung ändert
  - 2 Drucktaste und LED-Anzeige grün**  
Aus: Keine Spannungsversorgung oder Störung  
Ein: Betrieb  
Taste drücken: Auslösen der Drehwinkeladaption, nachher Normalbetrieb
  - 3 Drucktaste und LED-Anzeige gelb**  
Aus: Normalbetrieb  
Ein: Adaption- oder Synchronisationsvorgang aktiv  
Taste drücken: Keine Funktion
  - 4 Taste Getriebeausrüstung**  
Taste drücken: Getriebe ausgerüstet, Motor stoppt, Handverstellung möglich  
Taste loslassen: Getriebe eingerüstet, Start Synchronisation, nachher Normalbetrieb
  - 5 Servicestecker**  
Für den Anschluss der Parametrier- und Service-Tools
- Kontrolle Anschluss Spannungsversorgung**
- 2** Aus und **3** Ein Möglicher Verdrahtungsfehler der Spannungsversorgung

**Service**




**Hinweise** • Der Antrieb lässt sich mit PC-Tool und ZTH EU via Servicebuchse parametrieren.

**Anschluss ZTH EU**



**Anschluss PC-Tool**



**LM24A-MF**

Klappenantrieb, parametrierbar, Stetig, AC/DC 24V, 5Nm



**Abmessungen [mm]**


**Achslänge**

	min. 37
	-

**Klemmbereich**

6...20	≥6	≤20







**Massbilder**




## 9.2 Montageanleitung Stellantrieb für LDA

**BELIMO**


LM..A.. / TM..A..




LM..A.. / TM..A..




AC 24 V / DC 24 V  
DC 48 ... 110 V (LM72A..)



LM24A.. LMC24A..  
LM72A.. TMC24A..




LM24A-S.. TMC24A-S..  
LM72A-S..




LM24AP5..


AC 100 ... 240 V




LM230A.. LMC230A..  
TMC230A..




LM230A-S.. TMC230A-S..



AC 24 V / DC 24 V




LM24A-SR.. LMC24A-SR..  
LM24A-MF.. TMC24A-SR..




LM24A-MP..

DC 48 ... 110 V (LM72A-SR..)




LM72A-SR..

AC 100 ... 240 V



LM230ASR.. TMC230ASR..



LM24A-V / VR..





## 10 Konformitätserklärung



### EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity  
Déclaration de Conformité CE  
Deklaracja zgodności CE  
EU prohlášení o konformite

**Wir (Name des Anbieters, Anschrift):**

We (Supplier's Name, Address):  
Nous (Nom du Fournisseur, Adresse):  
My (Nazwa Dostawcy, adres):  
My (Jméno dodavatele, adresa):

**KAMPMANN GMBH & Co. KG**  
**Friedrich-Ebert-Str. 128-130**  
**49811 Lingen (Ems)**

**erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:**

declare under sole responsibility, that the product:  
déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit:  
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:  
deklarujeme, vědomi si své odpovědnosti, že produkt:

**Type, Modell, Artikel-Nr.:**

Type, Model, Articles No.:  
Type, Modèle, N° d'article:  
Typ, Model, Nr artykułu:  
Typ, Model, Číslo výrobku:

**IVA, IQA, VLD, VLV, LDI, LDA, LUWIRO, WKD380, WKD381**

**auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt:**

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):  
auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s):  
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:  
na který se tato deklarace vztahuje, souhlasí s následující(mi) normou/normami nebo s normativními dokumenty:

**DIN EN 55014-1; -2**  
**DIN EN 61000-3-2; 3-3**  
**DIN EN 61000-6-1; 6-2; 6-3**

**Elektromagnetische Verträglichkeit**  
**Elektromagnetische Verträglichkeit**  
**Elektromagnetische Verträglichkeit**





**Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:**

Following the provisions of Directive:  
Conformément aux dispositions de Directive:  
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:  
Odpovídající ustanovení směrnic:

2014/30/EU                      EMV-Richtlinie  
2014/35/EU                      Niederspannungsrichtlinie

**Frank Bolkenius**

**Lingen (Ems), den 01.01.2021**

**Ort und Datum der Ausstellung**

Place and Date of Issue  
Lieu et date d'établissement  
Miejsce i data wystawienia  
Místo a datum vystavení

**Name und Unterschrift des Befugten**

Name and Signature of authorized person  
Nom et signature de la personne autorisée  
Nazwisko i podpis osoby upoważnionej  
Jméno a podpis oprávněné osoby



Kampmann GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 128–130  
49811 Lingen (Ems)

**T** +49 591 7108-0  
**F** +49 591 7108-300  
**E** [info@kampmann.de](mailto:info@kampmann.de)  
**W** [www.kampmann.de](http://www.kampmann.de)